

witt

S P O R T

Witt Smart Run



Bruksanvisning SE: 2-36

Innehållsförteckning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....	2
SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
LISTA ÖVER DELAR.....	5
ÖVERSIKT.....	6
INSTALLATIONSANVISNINGAR.....	7
MULTIMEDIAGUIDE.....	22
STÄLLA IN OCH ANPASSA LÖPBANDET.....	27
LADDA UPP BILDERNA TILL LÖPBANDET.....	27
TA BORT BILDERNA FRÅN LÖPBANDET.....	30
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	32
REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE.....	36

Tekniska specifikationer

1. Ingångsspänning: 220 V \pm 15 % (50 Hz eller 60 Hz)
2. Motoreffekt: 2,5 hk (max. 5,0–6,0 hk)
3. Omgivningstemperatur: 0–40 °C
4. Hastighetsintervall: 1–16 (km/h)
5. Lutningsintervall: 0–16 %
6. Tidvisning: 00: 00: 00–99: 59+ (minuter: sekunder)
7. Distansintervall: 0–999+ (kilometer)
8. Intervallområde: 0–999+ (kilometer)

Säkerhetsanvisningar

När du använder en elektrisk produkt ska du följa de grundläggande försiktighetsåtgärderna, inklusive följande säkerhetsanvisningar.


1. Löpbandets maximala viktkapacitet är 180 kg för en person i taget.
2. Löpbandet lämpar sig endast för inomhusbruk.
3. Håll föremål, barn och husdjur borta från löpbandet för att undvika skador.
4. Placera och använd löpbandet på ett stabilt, torrt och jämnt underlag och var försiktig när du byter position och rör dig på det. Det måste finnas ett säkerhetsavstånd bakom löpbandet på 2 m x 1 m.
5. Håll löpbandet borta från vatten, fukt, värme och eld.
6. För att undvika elektriska stötar får man aldrig tappa eller föra in några föremål/objekt i någon av maskinens öppningar. För inte in fingrar eller andra kroppsdelar i maskinen.
7. Använd inte andra tillbehör till löpbandet än de som rekommenderas av tillverkaren. Tillbehör kan orsaka personsador.
8. KONTROLLERA ATT LÖPBANDET ÄR KORREKT ANSLUTET TILL JORD. Kontrollera alltid att strömkabeln inte är skadad och se till att stickkontakten är ordentligt ansluten innan du använder löpbandet. Kontrollera att nätspänningen är densamma som anges på strömkabeln. Använd inte löpbandet förrän eventuella defekta komponenter har bytts ut av kvalificerad fackpersonal.
9. Bär inte kläder som kan fastna i någon del av löpbandet. Använd lämpliga kläder och skor. Det är strängt förbjudet att använda löpbandet barfota.
10. Placera fötterna på sidokanterna innan du startar löpbandet. Starta aldrig löpbandet med en hög löphastighet och försök aldrig att hoppa upp på det!
11. Pulsmätaren är inte ett medicinskt instrument eller medicinsk apparat och kan endast användas som vägledning. Flera faktorer, bland annat användarens rörelser, kan påverka sensors noggrannhet.
12. Innan du börjar använda löpbandet bör du rådfråga din läkare för att avgöra om du har några fysiska eller hälsorelaterade tillstånd som kan utgöra en risk för din hälsa och säkerhet eller förhindra dig från att använda löpbandet på rätt sätt. Din läkares råd är avgörande om du tar läkemedel som påverkar din puls, ditt blodtryck eller din kolesterolnivå.
13. Välj den hastighet som passar din konditionsnivå.
14. Löpbandet bör aldrig lämnas utan uppsikt när stickkontakten är ansluten. Dra ut stickkontakten ur eluttaget när det inte används och innan du monterar eller tar bort delar.
15. Barn under 12 år får ALDRIG använda löpbandet. Håll husdjur och barn under 12 år borta från löpbandet.
16. För att undvika elektriska stötar får löpbandet aldrig användas vid åskväder.

17. Överbelasta inte löpbandet under en längre tid (maximalt 17 timmar). Överbelastningen kan skada motorn och maskinens skärm och kan minska löpbandets livslängd.
18. Vidrör aldrig rörliga delar.
19. Sluta använda löpbandet om du upplever obehag eller om något är fel på maskinen.
20. Var särskilt försiktig vid användning av löpbandet om du har långt hår. Det rekommenderas att sätta upp håret så att det inte kan fastna.
21. Om du upplever någon form av smärta, inklusive men inte begränsat till bröstsmärtor, illamående, yrsel eller andnöd, ska du omedelbart avbryta träningen och uppsöka läkarvård innan du fortsätter. Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för hälsan.
22. Använd aldrig löpbandet om kabeln eller stickkontakten är skadad. Kontakta din lokala återförsäljare vid behov för byte eller reparation.
23. Löpbandet får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas och har fått korrekta instruktioner.
24. Även under uppsikt får barn aldrig använda löpbandet för lek!
25. Utför aldrig ändringar på löpbandet.
26. Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna innan du använder löpbandet. Om några delar är skadade ska du inte använda löpbandet utan låta ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljaren byta ut de skadade delarna.
27. Dra aldrig i kabeln och använd den aldrig som handtag.
28. Använd inte kabeln om den är skadad eller våt.
29. Det rekommenderas att göra uppvärmningsövningar innan löpbandet används.
30. Stå inte på rullbandet. Stå inte på bandet medan du gör dig redo att använda löpbandet. Placera fötterna på sidokanterna innan du startar löpbandet. Börja inte gå på löpbandet förrän det har börjat att rulla. Starta aldrig löpbandet med en hög löphastighet och försök aldrig att hoppa upp på det!
31. Stig aldrig av löpbandet förrän rullbandet står helt stilla. I nödfall ska du hoppa ut på kanterna/sidorna.
32. Använd säkerhetsklämman (dödmanskontakten) när du använder löpbandet. Fäst klämman i dina kläder. Om den dras ut bromsas löpbandet. I en nödsituation ska du placera båda händerna på styret och sätta fötterna på kanterna. När du har gjort det ska du dra i säkerhetsklämman eller trycka på den röda stoppknappen så bromsas löpbandet.
33. Det är viktigt att löpbandet endast används inomhus i tillräckligt tempererade och torra utrymmen för att undvika statisk elektricitet. Var särskilt uppmärksam på vintern. Statisk elektricitet kan vara störande och till och med orsaka produktskada. Syntetiska fibrer och material kan också generera statisk elektricitet. Använd inte löpbandet om du bär kläder av syntetmaterial.

Lista över delar

Nr	Namn	Antal
1	Insexskruv M8*20	6
2	Spännbricka Ø8*Ø16*T1,5	5
3	Stjärnskruvar M4*16/	3
4	Skevad spännbricka/ Ø8*Ø19*T1,5	4
5	Insexskruv M10*25	6
6	Spännbricka/Ø10,5*Ø20*T2,0	6
7	Skruv/M8*50	3
8	Låsbricka/Ø10	6
9	Låsbricka/Ø8	6
10	Plastmutter M8	3
11	Armstöd/anslutningsstycke till armstöd	1
12	Skärmpanel/anslutningsstycke till skärm	
13	Höger stolpe/rör	1
14	Vänster stolpe/rör	1
15	Framkåpa	1
16	Maskinens plattform	1
17	Huvudram	1
18	Spännbricka Ø4,0	1
19	Strömförsörjnings- och kommunikationskabel (nedre del)	1
20	Strömförsörjnings- och kommunikationskabel (övre del)	1
21	Förlängningskabel för högtalare	2
22	Utgångskabel för högtalare	2
23	Anslutningskabel för moderkortsadapter	1
24	Bakstycke till skärm	1
25	Insexnyckel med krysspår L6	1
26	Insexnyckel L8	1
27	Ringnyckel 13	1
28	Insexnyckel Z-typ	1
29	Snöre	1
30	Strömkabel	1
31	Reservdelssats	1


Översikt



Installationsanvisningar


Steg 1

Ta ut löpbandet ur förpackningen och placera det på golvet.



Steg 2

Ta bort framkåpan (15) från plattformen (16) (framkåpan och plattformen sitter ihop med kardborrband).




Steg 3

3.1 Sätt in den vänstra stolpen (14) och den högra stolpen (13) i huvudramen (se figur A och B).

3.2 Använd 1 x insexskruv M10*25 (5), 1 x låsbricka Ø10 (8) och 1 x spännbricka Ø10,5*Ø20*T2,0 (6) från insidan av huvudramen för att fastgöra den vänstra stolpen (14) och den högra stolpen (13) så att de låses fast (se figur C och D).


3.3 Som visas i figur E och F: använd 2 x insexskruvar M10*25 (5), 2 x låsbricka Ø10 (8), 2 x spännbricka Ø10,5*Ø20*T2,0 (6) upptill på huvudramen. Dra åt vänster (14) och höger (13) stolpe ordentligt.



(14) Vänster stolpe	1 st.
(13) Höger stolpe	1 st.
(5) Insexskruv M10*25	6 st.
(8) Låsbricka Ø10	6 st.
(6) Spännbricka Ø10,5*Ø20*T2,0	6 st.
(26) Insexnyckel L8	1 st.

Steg 4


Använd ett tunt snöre (29) som är fäst i höger stolpe (13) för att dra den nedre delen av strömförsörjnings- och kommunikationskabeln (19) genom det lilla hålet (A) längst ned på den högra stolpe (13). Dra upp kabelbunten ur stolpens övre del.



(19) Strömförsörjnings- och kommunikationskabel (nedre del)	1 st.
(29) Snöre	1 st.

Steg 5


- 5.1** Anslut den nedre delen av strömförsörjnings- och kommunikationskabeln (19) i den högra stolpen med den övre delen av strömförsörjnings- och kommunikationskabeln (20) i armstödet anslutningsstycke (11).
- 5.2** Montera armstödet anslutningsstycke (11) på höger och vänster stolpe (14+13) och använd en insexnyckel (28) till respektive 2 x insexskruvar M8*20 (1), 2 x låsbricka Ø8 (9), 2 x spännbricka Ø8*Ø16*T1,5 (2). Fastgör insidan som visas i figur A + B.
- 5.3** Använd en insexnyckel (28) för att fastgöra armstödet upptill med 1 x insexskruv M8*20 (1), 1 x låsbricka Ø10 (9) och 1 x skevad spännbricka Ø8*Ø19*T1,5 (4). Komponenterna visas i figur C + D.



(11) Anslutningsstycke till armstöd	1 st.
(1) Insexskruv M8*20	6 st.
(9) Låsbricka Ø8	6 st.
(2) Spännbricka Ø8*Ø16*T1,5	4 st.
(4) Skevad spännbricka Ø8*Ø19*T1,5	2 st.
(28) Insexnyckel Z-typ	1 st.

Steg 6


- 6.1** Montera huvudramens frontpanel (17) på plattformen (16) och snäpp fast den under de motsvarande skruvarna så som visas med pilarna i figur A + B.
- 6.2** Ovanför huvudramens frontpanel (17) ska du använda insexnyckel med krysspår L6 (25) för att dra åt de fyra skruvarna så som visas i figur A.
- 6.3** Dra åt för hand de fyra skruvarna under huvudramens frontpanel (17) så som visas i figur B.



(17) Frontpanel på huvudram	1 st.
(25) Insexnyckel med krysspår L6	1 st.

Steg 7


7.1 Montera framkåpan (15) på plattformen (16). Sätt först in framkåpans spänne i kanten på plattformen (så som visas på bilden) och använd sedan insexnyckeln med krysspår L6 (25) för att skruva i de två stjärnskruvarna M4*16 (3). Fäst framkåpan (15) ordentligt.



(15) Framkåpa	1 st.
(3) Stjärnskruvar M4*16	2 st.
(25) Insexnyckel med krysspår L6	1 st.

Steg 8


- 8.1** För in anslutningskabeln för moderkortsadapter (23) och 2 x förlängningskabel för högtalare (21) genom hålet (C) längst ned på skärmens anslutningsstycke (12) och led ut den i mitten vid D (se figur A).
- 8.2** Använd 3 x skruv M8*50 (7), 3 x plastmutter M8 (10), 2 x skevad spännbricka $\text{Ø}8^{\circ}\text{Ø}19^{\circ}\text{T}1,5$ (4) och 1 x spännbricka $\text{Ø}8^{\circ}\text{Ø}16^{\circ}\text{T}1,5$ (2) för att fastgöra skärmpanelen (12) till armstödet (11) (använd spännbricka till mittskruven). Använd skevade spännbrickor till skruvarna på båda sidor så som visas i figur B. Dra åt med en ringnyckel (27).
- 8.3** För in anslutningskabeln för moderkortsadapter (23) i kontakt E i den bortre sta änden av skärmen och anslut 2 x förlängningskabel för högtalare (21) med 2 x utgångskabel för högtalare (22) i mitten vid D på skärmpanelen (se bild A).



(7) Skruv M8*50	3 st.
(2) Spännbricka $\text{Ø}8^{\circ}\text{Ø}16^{\circ}\text{T}1,5$	1 st.
(4) Skevad spännbricka $\text{Ø}8^{\circ}\text{Ø}19^{\circ}\text{T}1,5$	2 st.
(10) Plastmutter M8	3 st.
(27) Ringnyckel	1 st.

Steg 9

9.1 Använd 1 x stjärnskruv M4*16 (3) och 1 x spännbricka Ø4,0 (18) för att fastgöra skärmens bakstycke (24) på skärmen (12).




(24) Bakstycke till skärm	1 st.
(3) Stjärnskruvar M4*16	1 st.
(18) Spännbricka Ø4,0	1 st.
(25) Insexnyckel med krysspår L6	1 st.

Systeminställningar och genvägar


Startsida

När du har startat löpbandet ska du först öppna startsidan. Startsidans gränssnitt är uppdelat i två interaktiva områden, så som visas nedan:



Namn	Beskrivning
Huvudfunktionsområden	I huvudfunktionsområdet visas alla löpträningsprogram i det aktuella löpbandet. Välj mellan olika program efter eget önskemål. Därefter ges en detaljerad översikt över varje program.
Status och genvägar	Det här avsnittet innehåller hårdvarurelaterade statusvisningar och genvägsinställningar. Stöder automatisk uppdatering av tiden på startsidan. USB-åtkomst, Bluetooth och status för trådlös nätverksanslutning. Tryck på ikonerna i området för att öppna genvägsinställningarna för gränssnittet för att snabbt hjälpa användarna att ansluta till Bluetooth-utrustning, justera skärmens ljusstyrka och högtalarvolymen.

Användaren kan öppna snabbmenyn via systeminställningarna och genvägarna i det övre högra hörnet på startsidan, vilket framgår nedan:



Användaren kan justera volymen, ljusstyrkan och Bluetooth-inställningarna via meny. De avancerade inställningarna är inte en användarmeny utan löpbandets driftmeny, som är avsedd att endast användas av servicepersonal. (Denna handbok tillhandahålls separat).

Huvudfunktionsområden

Huvudfunktionsområdet omfattar fyra löpträningsprogram. Nedan följer en beskrivning av programfunktionerna:


Program	Beskrivning
Quick start	Quick start gör det enkelt för användaren att snabbt starta löpbandet och börja springa.
Landscape	Med den här inställningen kan användaren välja en "verklig" miljö för sin löpning, så att man "kommer ut" i spännande löpmiljöer.
Target	Inställningen är avsedd att göra det möjligt för användaren att ställa in sina personliga träningsmål för: löptid, löpdistans och kaloriförbränning. Programmet gör det möjligt för den enskilda användaren att skräddarsy sina träningsmål efter behov och önskemål.
Train	Den här inställningen erbjuder många olika träningsalternativ och passar bra för användare som har särskilda önskemål med sin löpning, till exempel fettförbränning eller uthållighet.

*Observera:
Eftersom löpbandets programvara uppdateras löpande kan det hända att det aktuella gränssnittet inte överensstämmer helt med det gränssnitt som illustreras i den här bruksanvisningen. Följ det aktuella gränssnittet, då bruksanvisningen endast är avsedd som referens.



Training


TRÄNINGINSTÄLLNINGAR: Öppna gränssnittet för "Training" genom att klicka på Training-ikonen. Följande träningsalternativ visas på menyn:



I den här menyn finns fyra förinställda träningsprogram och användardefinierade program, och användaren kan välja ett program efter eget önskemål.


De fyra förinställda programmen bestämmer längden på löpturen och delar upp hela löpprocessen i tio steg, där hastigheten och stigningen definieras i förväg för varje steg, så att det blir lätt för användaren att bara behöva koncentrera sig på löpningen.

Om användaren inte är nöjd med de fyra förutbestämda träningsprogrammen går det att anpassa dem. Användaren kan anpassa följande i varje steg: löptid, stigning och hastighet, så som visas nedan:





MÅLINSTÄLLNINGAR: Öppna gränssnittet för "Target" genom att klicka på Target-ikonen. Följande träningsalternativ visas på menyn:




Välj önskat träningsprogram och ställ in önskade målvärden. Du kan välja mellan tre nedräkningslägen:

Typ	Möjlighet	Beskrivning
Distans (Mileage)	2/4/6/8/minimaratton/ halvmaraton / maraton / användarinställd	Ställ in den distans som du vill genomföra. När löpturen har inletts kommer distansen att minska i proportion till antalet tillryggalagda kilometer. När du når 0 avslutas löpprogrammet.
Tid (Time)	15/30/45/60/90/120/150/ användarinställda minuter	Ställ in den tid som du vill slutföra löpturen på. När löpturen har inletts kommer tiden gradvis att minska. När du når 0 avslutas löpprogrammet.
Förbränning (Calorie)	100/200/300/400/500/1000/ 1500/användaranpassad	Ställ in målet för din önskade kaloriförbränning. När löpturen har inletts kommer antalet kalorier gradvis att minska. När du når 0 avslutas löpprogrammet.




Landscape

AUTENTISKA MILJÖER: Öppna gränssnittet för "Landscape" genom att klicka på Landscape-ikonen. Följande träningsalternativ visas på menyn:



Användaren kan välja i vilken miljö han/hon vill springa i. Om användaren till exempel väljer "Beach"-miljön börjar löpturen i en autentisk strandmiljö, så som visas nedan:




Användaren kan fritt justera hastigheten via inställningsområdet på skärmens högra sida. De ändringar av hastigheten man gör på skärmen motsvarar den hastighet man springer med. Det finns två sätt att ställa in, specificera och justera hastigheten. Du kan ställa in de tre specifika hastigheterna på 3/6/9/12 eller så kan du använda uppåt- och nedåtpilarna för att finjustera. Det justeras med 0,5-intervall.




Quick start

QUICK START: Öppna gränssnittet för "Quick start" och starta nedräkningsfunktionen genom att klicka på Quick start-ikonen, enligt bilden nedan:





Gränssnittet är indelat i tre.



Område	Beskrivning
Inställningar för stigning	Det finns två sätt att ställa in stigningsgraden och stigningsintervallet. Du kan ställa in de fyra specifika stigningarna på 3/6/9/12 eller så kan du använda piltangenterna på vänster sida för att justera. Ett tryck motsvarar 1 stigningsintervall.
Inställningar för hastighet	Det finns två sätt att ställa in hastighet. Du kan ställa in de fyra specifika hastigheterna 3/6/9/12 eller så kan du justera med upp- och nedpilarna på höger sida. Det justeras med 0,5-intervall.
Löpdata-skärm och funktioner	Visar användarens löpdata och innehåller flera interaktiva funktioner. Löpdata innefattar: kalorier, steg per minut, löpdistan, löptid, pulldata. Inbegriper: multimediafunktioner, "Relax"-program (paus), "Stop" (stoppar löpbandet), dölj alla inställningar SAMT det nedre fältet med data.

Multimediasguide

Under träningspasset kan användaren klicka på multimediaknappen i det nedre vänstra hörnet för att komma åt multimedialistan och klicka på önskad app så som visas nedan:



1. Lokal musikuppspelning: enheten är ansluten till en USB-drivenhet, så om du har musik lagrad på ett USB-minne kan du spela upp musiken genom att klicka på ljudfilerna på USB-drivenheten.
2. Lokal videouppspelning: enheten är ansluten till en USB-drivenhet, så om du har sparat videor på ett USB-minne kan du titta på dina videor genom att klicka på filerna på USB-drivenheten.
3. Spela upp ljud/video från din mobila enhet
4. Använd "YouTube"-ikonen och hitta det du vill spela upp.

Möjlighet 1: Dela sparade foton, videor eller musik från din mobila enhet:


iOS

- (1) Anslut löpbandet och den mobila enheten till samma wifi-nätverk.
- (2) Ladda ner appen "MAXHUB Share" till din mobila enhet. Klicka på ikonen "Screen Share" för att öppna appen på löpbandet. Öppna appen på din mobila enhet och skanna QR-koden eller få åtkomst till koden från löpbandsskärmen för att ansluta till löpbandet.
- (3) När anslutningen är upprättad ska du tillåta åtkomst till foton, videor och musik på telefonen. Klicka på audio/video i appen för att starta uppspelning som automatiskt delas till löpbandet.

Android

- (1) Anslut löpbandet och den mobila enheten till samma wifi-nätverk.
- (2) Klicka på ikonen "Screen Share" för att öppna appen på löpbandet. Ladda ner appen "Screen Share" till din mobila enhet genom att skanna QR-koden från löpbandets skärm. Se nedan:






(3) Öppna appen på din mobila enhet och skanna QR-koden igen eller få åtkomst till koden från löpbandets skärm för att upprätta en anslutning till löpbandet.

(4) När anslutningen är upprättad ska du tillåta åtkomst till foton, videor och musik på telefonen. Klicka på audio/video i appen för att starta uppspelning som automatiskt delas till löpbandet.

Möjlighet 2: Dela skärmen på din mobila enhet:

(1) Öppna appen "Screen Share" på löpbandet.


(2) Öppna appen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android) på din mobila enhet. Klicka på "Mirroring" i antingen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android). Se bild till vänster:



(3) Klicka på "Start" för att dela innehåll från din mobila enhet till löpbandets skärm. Svep bort den här sidan och öppna en media-/videoapp på din mobila enhet och spela upp. Skärmen kommer att delas till löpbandet. ***Observera: Vissa videoappar stöder inte den här funktionen.**

Se bild nedan:

iOS




Android



Möjlighet 3: Dela skärmen från din mobila enhet (gäller endast iOS):

- (1) Öppna appen "Screen Share" på löpbandet.
- (2) Öppna kontrollinställningarna på din mobila enhet.
- (3) Välj "Screen Mirroring" – se bild nedan:
- (4) Välj "Threadmill793" för att ansluta till löpbandet. Därefter delas skärmen på din mobila enhet till skärmen på löpbandet.
- (5) Öppna en streamingtjänst på din telefon, klicka på ett videoklipp för att spela upp och klicka sedan på "TV" eller andra mirror-ikoner ovanför videon. ***Observera: Vissa videoappar stöder inte den här funktionen.**



Mirroring Guide

1. Enter the Control Center
2. Choose Screen Mirroring
3. Select Treadmill793




Ställa in och anpassa löpbandet


● Ladda upp bilderna till löpbandet


Skapa en mapp med namnet "USBAD" i USB-minnets rotkatalog på din dator. Bilderna som ska laddas upp måste sparas som PNG-format i mappen och bilderna måste namnges enligt följande instruktioner:

1. Standby Screen Saver Page: SCREEN_SAVER.png (Bildupplösning: 1920 × 1082)
2. Run Prepare Page: RUN_PREPARE.png (Bildupplösning: 1920 × 1082)
3. Quick Run Page: RUN_QUICK.png (Bildupplösning: 1280 × 720)
4. Training Mode Page: RUN_TRAIN.png (Bildupplösning: 400 × 600)



Sätt i USB-minnet och vänta tills uppladdningsprocessen är klar. Se bilden nedan:






(Som illustreras ovan visar systemet importen av dina bilder en i taget.)

EXEMPELBILDER (totalt 4 bilder)



(Run Prepare Page) (exempel 1)



(Quick Run Page) (exempel 2)




(Training Mode Page) (exempel 3)




(Standby Screen Saver Page) (exempel 4)

● Ta bort bilderna från löpbandet

Öppna mappen "USBAD" på ditt USB-minne. Välj sedan slumpmässigt en av bilderna som finns på löpbandet och döp om bildens namn till "CLOSEAD". Detta raderar alla bilder. Se nedan:



Sätt i USB-minnet och vänta tills uppladdningsprocessen är klar.



Kontrollera att alla bilder har tagits bort.

Rengöring och underhåll

WARNING! Var uppmärksam så att **INGEN** vätska kommer in i maskinen eller i elektroniska delar, eftersom det kan skada maskinen.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring eller underhåll av maskinen.

Underhåll bör endast utföras av en auktoriserad servicetekniker om inte annat anges av tillverkaren. Om dessa instruktioner inte följs upphör garantin automatiskt att gälla.

Maskinen får inte utsättas för hög luftfuktighet eller direkt sol.

Rengöring

Damma av löpbandet regelbundet. Var noga med att rengöra kanterna på vardera sidan av löpbandet. Detta förebygger damm och smuts under själva löpbandet (använd alltid rena skor när du använder löpbandet).

Löpbandets ovansida kan rengöras med en hårt urvriden mjuk trasa, eventuellt med lite diskmedel. Låt inte vatten komma in i löpbandets ram eller undersidan av löpbandet. Använd **ALDRIG** slipande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, sura eller alkaliska rengöringsmedel.

Justering av löpbandets stramhet

Alla löpband måste justeras innan de lämnar fabriken och efter installationen. De kan dock bli lösare efter en längre tids användning. Det faktum att löpbandet blir lösare omfattas inte av garantin och ingår som regel i användarens underhåll. Om löpbandet är för löst kommer löpbandet att slira på maskinen när foten är på löpbandet. Men var försiktig när du justerar. Justera inte löpbandet alltför stramt. Om löpbandet är för stramt kan motorn, bandet och maskinen skadas. Normalt kan båda sidor av bältet lyftas 5–6 cm från underlaget. (Observera: När löpbandet justeras ska du stänga av strömmen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.)

Så bedömer du om löpbandet är för löst:

Justera löpbandets hastighet till 1,5 km/h, fatta tag i armstöden med båda händerna i ett fast grepp och använd dina fötter för att blockera löpbandet i framåtgående riktning så att löpbandet slutar att rulla, men den främre valsen fortsätter att snurra. Om löpbandet fortsätter att rulla indikerar aktiviteten att löpbandet är för löst och att det kommer att upplevas som uppehåll/paus vid användning. Vid långvarig användning med ett för löst band förkortas löpbandets livslängd och det bör därför justeras i tid.

Så justeras löpbandets stramhet:

Använd specialverktyg för att justera vänster och höger justeringsbult medurs (ett kvarts varv i taget) tills användaren inte känner av något slack.

Viktigt! *Var uppmärksam på att det inte är bättre ju hårdare man sträcker löpbandet, utan att det är viktigt att justera det korrekt. Om löpbandet justeras för stramt kommer det att förkorta dess livslängd.*

Justering av löpbandet om det drar snett

När löpbandet har använts under en tid kan användarna uppleva att det drar snett. Anledningen till detta fenomen är följande:

- (1) Löpbandet står inte plant och balanserat.
- (2) Användarens fötter är inte i mitten av löpbandet under träning.

Så justeras löpbandet om det drar snett:

Människoskapad sneddragnig kan avhjälpas efter några få rotationer utan belastning. För sneddragnig som däremot inte kan avhjälpas automatiskt kan du använda specialverktyget som medföljer maskinen för att gradvis justera bultarna på löpbandets justeringsanordning i enheter om ett kvarts varv.

Om löpbandet drar snett åt vänster justeras den vänstra justeringsbulten medurs eller moturs för att justera den högra sidan. Om löpbandet drar snett åt höger justeras den högra justeringsbulten medurs eller moturs för att justera den vänstra sidan. Sidan på bandet ska vara innanför den gröna markeringen.

Sneddragnig av löpbandet omfattas inte av garantin och ingår som regel i användarens underhåll.

Var försiktig: Löpbandet kan skadas allvarligt om det drar snett och därför är det viktigt att upptäcka och åtgärda det i tid.

Underhållsschema för löpband

Underhåll av	Kontret	Viktig punkt	Varje dag	Varje vecka	Varje månad	Varje kvartal	Varje halvår	Redskap
Helhetsinblick	Rengöring av löpband	●	Rengör					Mjuk trasa, dammsugare
	Rengöring av plattformen	●	Rengör					Mjuk trasa, dammsugare
	Kanter		Rengör					Mjuk trasa, dammsugare
	Rengöring av skåpm		Rengör		Kontrollera			Mjuk trasa, dammsugare
	Rengöring av armstöd (handtag)		Rengör					Mjuk trasa
	Rengöring botten	●			Rengör			Dammsugare
	Huvudramens skruvar				Kontrollera			
	Sitter stöckkontakten rätt i eluttaget	●	Kontrollera					
Panel	Säkerhetsbrytare	●	Kontrollera					
	Pulsensor			Kontrollera				
Löpband	Skadat			Kontrollera				
	Stramt band	●	Kontrollera					Insexyckel
	Bandet drar snett	●	Kontrollera					Insexyckel
	Är plattformen upphöjd eller sprucken?				Kontrollera			
	Monteringskruvar				Kontrollera			
Motorrum	Rengöring	●			Rengör och dammsug			Stäng av strömmen
	Sprickor i framhjul				Kontrollera och rengör	Kontrollera		Dammsugare/borste
	Sprickor i motorrummen				Kontrollera och rengör	Kontrollera		Dammsugare/borste
	Bandet drar snett				Kontrollera	Kontrollera		
	Stramt band				Kontrollera	Kontrollera		
Hjul/valsar	Andrat ljud				Kontrollera	Kontrollera		



Symbolen betyder att produkten inte bör kastas med vanligt hushållsavfall, utan i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral som är avsedd för detta ändamål eller till en återförsäljare med en sådan service. Kontakta din hemkommun om du vill få mer information.

REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av två års reklamationsrätt på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa uppgifter finns på typskylten. Anteckna eventuellt denna information här i bruksanvisningen, så att du har den nära till hands. Det gör det lättare för servicemontören att hitta lämpliga reservdelar.

Reklamationsrätten gäller inte:

- fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel
- vid brist på underhåll – inkluderar även bristande rengöring av produkten
- vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
- vid transportskadorna, då produkten har transporterats utan korrekt emballage
- om det har använts reservdelar som inte är original
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts
- om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- om icke auktoriserad fackperson har installerat eller reparerat produkten
- batterier eller andra förbrukningsdelar.
- Utanför följande länder: Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören ingen förpliktelse i samband med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I motsatt fall kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in för service och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater som inte ska användas i privata hushåll utan användas för kommersiella eller affärsliknande ändamål (restaurang, kafé, matsal osv.) eller användas för utyrning eller annan användning som omfattar flera användare. I samband med kommersiella inköp lämnas ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken "Service". Med reservation för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskadorna om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin upphör att gälla om anvisningarna inte följs.